## TABLEAU DES ENTRETIENS

Les entretiens doivent être effectués à intervalles réguliers. afin d'éviter toute usure excessive ou défaillance prématurée des composants de l'engin. Utilisez le Tableau des entretiens comme guide d'entretien approprié de la pelle compacte Bobcat.

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Lisez les instructions avant d'utiliser l'engin ou d'effectuer son entretien. Lisez et comprenez le contenu du manuel de l'opérateur et d'entretien, du guide et des autocollants apposés sur l'engin. Lors d'une réparation, d'un réglage ou d'un entretien, respectez les instructions et les avertissements contenus dans les manuels. Une fois le travail terminé, vérifiez toujours si la machine fonctionne correctement. L'absence de formation de l'opérateur et le non respect des instructions peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles.**

W-2003-0199

| TABLEAU DES ENTRETIENS | | HEURES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT | ENTRETIEN REQUIS | 8-10 | 50 | 100 | 250 | 500 | ■ 1000 |
| Réfrigérant moteur | Contrôlez le niveau de réfrigérant. Faites éventuellement l'appoint de réfrigérant prémélangé. | | | | | | |
| Huile moteur | Contrôlez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint si nécessaire. | | | | | | |
| Huile, flexibles et conduites hydrauliques, bouchon renifflard du réservoir | Contrôlez le niveau d'huile hydraulique et faites l'appoint si nécessaire. Vérifiez la présence de dégât ou de fuite. Effectuez les réparations ou les remplacements éventuellement requis. | | | | | | |
| Filtre à air du moteur et circuit d'air | Vérifiez le témoin d'état et videz la cuve à poussière si nécessaire. Vérifiez si le circuit d'air ne présente pas de fuite. | | | | | | |
| Chenilles | Vérifiez et réglez la tension des chenilles si nécessaire. | | | | | | |
| Témoins et voyants | Vérifiez si tous les témoins et voyants fonctionnent correctement. | | | | | | |
| Canopy/cabine opérateur | Contrôlez l'état. Vérifiez la visserie de fixation. | | | | | | |
| Ceinture de sécurité | Contrôlez l'état. Vérifiez la visserie de fixation. | | | | | | |
| Console de commande | Vérifiez le bon fonctionnement des verrouillages | | | | | | |
| Autocollants et antidérapants. | Vérifiez si les autocollants et le marchepied de sécurité ne sont pas endommagés. Remplacez tout élément usé ou endommagé. | | | | | | |
| Points d'articulation | Graissez tous les points d'articulation de l'engin. *(21 points)* Graissez le balancier extensible (le cas échéant). | | | | | | |
| Filtre à air du chauffage de la cabine | Nettoyez le filtre si nécessaire. | | | | | | |
| Pignon et couronne d'orientation | Graissez les trois raccords. | | | | | | |
| Réservoir de carburant et filtre | Vidangez l'eau et les sédiments du réservoir de carburant et du filtre d'alimentation. | | | | | | |
| Batterie | Contrôlez la batterie, les câbles, les connexions et le niveau d'électrolyte. Faites éventuellement l'appoint d'eau distillée. | | | | | | |
| Courroie de l'alternateur/ ventilateur | Vérifiez l'état de la courroie et réglez-la si nécessaire. | | • | | | | |
| Silencieux pare-étincelles | Nettoyez la chambre à étincelles. | | | | | | |
| Filtre et huile moteur | Remplacez l'huile et le filtre. Utilisez un filtre Bobcat et de l'huile de qualité CD ou supérieure. | | • | | | | |
| Filtre d'alimentation | Remplacez le filtre d'alimentation. | | | | | | |
| Carter de réduction finale | Contrôlez le niveau de lubrifiant dans les deux carters de réduction finale. | | | ♦ | | | |
| Radiateur, refroidisseur d'huile, * climatisation | Eliminez les débris des ailettes du radiateur. | | | | | | |
| Filtre hydraulique | Remplacez l'élément du filtre. | | | ♦ | | | |
| Alternateur et démarreur | Vérifiez les connexions de l'alternateur et du démarreur. | | • | | | | |
| Soupapes du moteur | Contrôlez et réglez le jeu des soupapes du moteur. | | | | | | |
| Filtre de retour de carter | Remplacez le filtre. | | | | | | |
| Carter de réduction finale | Renouvelez le lubrifiant dans les deux carters de réduction finale. | | | | | | |
| Circuit de refroidissement du moteur | Vidangez et nettoyez le circuit de refroidissement. Renouvelez le réfrigérant. | | | | | | |
| Circuit hydraulique | Remplacez l'huile et le filtre hydraulique. Nettoyez le réservoir. | | | ♦ | | | |

*** le cas échéant**
**• Aussi après les 50 *premières* heures**
**♦ Aussi après les 100 *premières* heures**
**■ ou tous les 6 mois.**